PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-000755

(43)Date of publication of application: 08.01.1993

(51)Int.CI.

B65H 39/11 B41J 29/38 G03G 15/00 G03G 15/00 G03G 15/22

(21)Application number: 03-150267

(71)Applicant: MINOLTA CAMERA CO LTD

(22)Date of filing:

21.06.1991

(72)Inventor: ARIYAMA TAKAYUKI


AIMORI KIYOSHI SHIYAKUSHI KOUJI KISHI MASAKATA SUGAWA HIROYA


(54) COMPOUND COPYING MACHINE

(57)Abstract:

PURPOSE: To discharge the printer output to a discharge device without reducing the productivity of a copying machine by installing the interruption prohibition mode, etc., in which it is recognized if the discharge device permits interruption or not and the execution of the interruption mode is prohibited if interruption is disabled.

CONSTITUTION: In initiallization, a variety of memories inside are cleared, and the state of a discharge device 600 is recognized. It is judged if the discharge device 600 permits the interruption of the discharge processing of a laser printer 800 during the discharge processing of a copying machine 200 or if the discharge device 600 permits the interruption of the discharge processing of the copying machine 200 during the discharge processing of the laser printer 800. When the interruption is permitted, an interruption-enabled signal is prepared, while in other cases, an interruption-disabled signal is prepared. In concrete, the interruption is enabled in case





of discharge option having a number of pins, while in case of the discharge option in single pin, the discharged paper sheets supplied from the copying machine and laser printer are mixed in the interruption processing, and interruption is disabled.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

The Partial translation of Japanese Laid Open Patent Publication No. 5-755

Pages (8) to (9):

[0057] (i-4) Sheet Discharge Mode Processing (Fig. 12)
The sheet discharge mode processing (Step B213) relates to the processing for discharging outputs of the copier 200 and the laser printer 800 to the sorter 600. First, the current operation mode is checked whether it is the mixed mode or not (Step B401). In the mixed mode, the process returns with no change of the mode. If not, checking is further made, whether the execution of interruptive processing is prohibited or not (Step B402). A control processor of the sorter 600, which will be described later, makes judgment whether the interruption is possible. For example, a multi-pin sorter 400 used in the present embodiment allows the interruption whilst a single pin sorter can not allow the interruption since it has a single discharging portion not allowing the mixed outputs of the copier 200 and the printer 800.

[0058] When the interruption is prohibited, it is checked whether the operation flag of the copier 200 is set (Step B403). When the operation flag was recognized, the processing with the copier 200 is permitted and, at the same time, the processing with the laser printer 800 is inhibited (Step B408) and, then, it is examined whether the current copying operation of the copier 200 is completed or not (Step B409). If not, the

processing is returned to continue the operation of the copier. The operation flag of the copier 200 is reset as soon as the completion of its operation was recognized (Step B410).

[0059] If the operation flag of the copier 200 is not set, then checking is made whether the processing for discharging to the sorter 600 a sheet printed by the laser printer 800 is currently performed (Step B404). If so, the processing with the laser printer 800 is permitted and, at the same time, the processing with the copier 200 is inhibited (Step B412) and, then, it is examined whether the current printing operation of the laser printer 800 is completed or not (Step B413). If not, the processing is returned to continue the operation of the laser printer 800. The operation flag of the laser printer 800 is reset when the completion of its operation was recognized (Step B414).

[0060] If the processing for discharging a printed sheet prepared by the laser printer 800 to the sorter 600 is not being performed, checking is made whether the copier 200 started its operation or not (Step B405). If so, the operation flag of the copier 200 is set (Step B407) to allow the processing with the copier 200 and, at the same time, the processing with the laser printer 800 is inhibited (Step B408). In case if the copier 200 did not yet start the operation, it is examined whether the processing for outputting to the sorter 600 a copied sheet prepared by the copier 200 was begun (Step B406). When the processing start was recognized, a flag indicating the

execution of discharging the output of the laser printer 800 by means of the sorter 600 is set (Step B411), thereby enabling the laser printer 800 to discharge its output and, at the same time, prohibiting the processing with the copier 200 (Step B412).

[0061] In case if the interruption of the discharge processing is not prohibited, it is checked whether the host computer 100 specifies the copier preference mode or the printer preference mode (Step B501) as shown in Fig. 13. The copier preference mode is such that if the copier discharging mode for discharging copied sheets from the copier 200 to the sorter 600 is selected while the printer discharging mode is applied for discharging printed sheets from the laser printer 800 to the sorter 600, then all outputs of the copier 200 is discharged by interrupting the current output of the laser printer 800 as shown in Fig. 29. The laser preference mode is such that if the printer discharging mode is selected for discharging printed sheets from the laser printer 800 to the sorter 600 while the copier discharging mode is applied for discharging copied sheets from the copier 200 to the sorter 600, then the processing of discharging one print page from the laser printer 800 to the sorter by intermittently interrupting the copier discharge processing as shown in Fig. 30.

[0062] In case the copier preference mode is designated, it is checked whether the copier 200 or the laser printer 800 is working (Step B502) and which machine (the copier 200 or the

printer 800) operates (Step B503). If the laser printer 800 is working, then it is checked whether there is a request for starting the copier 200 (Step B504). With the request to start the copier 200, the laser printer 800 is stopped and the processing with the copier 200 is started (Step B507). To avoid mixing the output of the laser printer 800 with that of the copier, the pin of the sorter 600 is changed to a designated pin (Step B507). With no request to start the copier 200, it is checked whether the processing with the laser printer 800 is completed (Step B505). If the processing is completed, then the operation flag of the laser printer is reset (Step B506). [0063] In case the copier 200 is recognized as working (i.e., the processing with the copier 200 is conducted by interrupting the processing of the laser printer 800), it is checked whether the processing with the copier 200 is completed or not (Step B509). When the completion of the processing with the copier 200 was recognized, the operation flag of the copier 200 is reset (Step B510) and then the processing for discharging printed sheets from the laser printer 800 to the sorter 600 is restarted.

[0064] In case that none of the copier 200 and the laser printer 800 operate in the copier preference mode (i.e., in the condition that the laser printer 800 is stopped (Step B507) or the interruptive processing of copier 200 is completed), it is checked whether there is a request to start the operation of the copier 200 (Step B511). If there is the request for

starting the copier 200, then the copier 200 is started (Step B514). With no request for starting the copier 200, it is checked whether there is request to start the laser printer 800 and the sorter 600 (Step B512). With the request, the laser printer 800 is driven to restart the processing of discharging its outputs to the sorter 600 (Step B513).

[0065] In case the printer preference mode is selected as shown in Fig. 14, it is first checked whether any of the copier 200 and the laser printer 800 is working (Step B515) and which machine, the copier 200 or the printer 800, is working (Step B516). If the laser printer 800 is working, then it is checked whether the operation of the laser printer 800 is completed or not (Step B517). After recognition of completion of the printer discharging operation, the operation flag of the laser printer 800 is reset (Step B518). It is noted that the discharging operation of the laser printer 800 refers to the processing of outputting one page, not all pages, to the sorter as shown in Fig. 29.

[0066] If the copier 200 is working, then it is checked whether there is a request to start the laser printer 800 (Step B519). With the request recognized, the laser printer 800 is driven into discharging operation and the copier 200 is stopped (Step B520). To avoid mixing outputs of the copier 200 and the laser printer 800, the current discharge pin of the sorter 600 is changed to a designated pin (Step B521). With no request for starting the laser printer 800, it is checked whether the

processing with the copier 200 is completed or not (Step B522). After recognition of completion of the processing, the operation flag of the copier 200 is reset (Step B523). If the processing is yet unfinished, then the processing with the copier 200 is continued.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-755

(43)公開日 平成5年(1993)1月8日


(51)Int.CI. ⁵		識別記号			庁内整理番号	FI	技術表示箇			
B65H	39/11			N	9037-3F					
B41J	29/38			Z	8804-2C		•			
G 0 3 G	15/00		113		7369-2H		•			
			302		8004-2H					
	15/22		103	Z	6830-2H					
							審査請求	未請求	請求項の数1(全 20 頁)	
(21)出願番号		特顧平3-150267			(71)出願人	(71)出願人 000006079				
							ミノルタ	カメラ	未式会社	
(22)出顧日		平成3年(1991)6月21日					大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号			
								際ピル		
						(72)発明者				
			•				大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号			
							大阪国際	ピルミ	ミノルタカメラ株式会社内	
						(72)発明者	会森 潔	I		
							大阪府大	阪市中央	区安土町二丁目3番13号	
							大阪国際	ピルミ	ノルタカメラ株式会社内	
						(74)代理人	弁理士	青山 杏	(外1名)	
									最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 複合機

(57)【要約】

【目的】 複写機200とプリンタ800で一つの排出 装置600を効率良く共用する。

【構成】 複写機200の出力を排出装置600に排出する第1排出モードと、プリンタ800の出力を排出装置600に排出する第2排出モードと、これら2つの排出モードが競合した場合、後に指定された排出モードを先に指定された排出モードに割り込ませる割込モードと、前記排出装置600が割込可能な装置か否か認識し、割込不可であれば前記割込モードの実行を禁止する割込禁止モードと、を備えた。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複写機と、プリンタと、排出装置と、前 記複写機の出力を前記排出装置に排出する第1排出モー ドと、前記プリンタの出力を前記排出装置に排出する第 2排出モードと、これら2つの排出モードが競合した場 合、後に指定された排出モードを先に指定された排出モ ードに割り込ませる割込モードと、前記排出装置が割込 可能な装置か否か認識し、割込不可であれば前記割込モ ードの実行を禁止する割込禁止モードと、を備えたこと を特徴とする複合機。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、複写機、プリンタ、お よびこれらに共通の排出装置を備えた複合機に関するも のである。

[0002]

【従来の技術】従来、複写機とプリンタとからなる複合 機として、複写機にプリンタを内蔵したものや、プリン タと複写機を連結したものが提案されており(特開昭6 報)、これらの複合機では、複写機とプリンタにそれぞ れ排出装置を設け、複写機とプリンタの出力を別々の場 所に排出して両者が競合しないようにしている。

【0003】一方、近年、複写機の周辺装置として種々 の排出装置 (例えばソータ) が提供されており、このよ うな排出装置を前記複写機、プリンタの共通の排出装置 として使用し、適宜これらの出力を割込処理できれば、 プリンタの生産性が向上することは明らかである。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、排出装 30 置にも種々の形態があり、多ピン・ソータのように複写 機の出力とプリンタの出力を別々の場所に排出できるも のもあれば、単ピン・ソータのように、両者を区分けで きないものもある。

[0005]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明は、排出 装置の形態を認識したうえで割込処理させるようにした もので、複写機と、プリンタと、排出装置と、前記複写 機の出力を前記排出装置に排出する第1排出モードと、 前記プリンタの出力を前記排出装置に排出する第2排出 モードと、これら2つの排出モードが競合した場合、後 に指定された排出モードを先に指定された排出モードに 割り込ませる割込モードと、前記排出装置が割込可能な 装置か否か認識し、割込不可であれば前記割込モードの 実行を禁止する割込禁止モードと、を備えたものであ る。

[0006]

【実施例】以下、本発明に係る複合機の実施例につい て、複合機の構成、システム構成、プリントモード、画 像作成動作、システム制御の順序で説明する。

【0007】I. 複合機の構成(図1~図7参照) 本発明の複合機は、ホストコンピュータ100、複写機 200、給紙装置300、自動原稿給送装置(ADF)

400、用紙反転装置500、ソータ600、用紙搬送 装置700、レーザプリンタ800、原稿搬送装置90 0、で構成されている。

【0008】a. ホストコンピュータ100 (図1参

ホストコンピュータ100には、例えばパーソナルコン ピュータ、ワードプロセッサ、CRTディスプレイ上で 10 図形を編集する画像編集装置が使用される。

【0009】b. 複写機200 (図2参照)

複写機は、数10枚/分のコピー処理能力を有する高速 複写機で、ドラム感光体201の周囲に帯電チャージャ 202、カラー現像器203、黒色現像器204、転写 チャージャ205、分離チャージャ206、クリーニン グ装置207、イレーサ208が配置され、原稿台ガラ ス209の下に走査光学系210が配置されている。

【0010】転写チャージャ205の図上左側に2つの 1-176967号公報、実公昭62-2616号公 20 カセット給紙部211, 212とタイミングローラ21 3が配置され、分離チャージャ206の図上右側に搬送 ベルト214、ガイド板215、定着装置216が配置 され、搬送ベルト214の下に中間トレイ217が配置 されている。

> 【0011】複写機200には、また、給紙部211. 212から給紙された用紙をタイミングローラ213に 案内する通路221,222、タイミングローラ213 から転写チャージャ205の対向部に用紙を案内する通 路223、定着装置216を通過した用紙を用紙反転装 置500に案内する通路224、給紙装置300から供 給された用紙をタイミングローラ213に案内する通路 225、中間トレイ217から供給された用紙をタイミ ングローラ213に案内する通路226、用紙反転装置 500から複写機200に送り戻された用紙を中間トレ イ217に案内する通路227、が設けてある。

【0012】c. 給紙装置300 (図2参照)

給紙装置300は複写機200の下に配置されてこれを 支持しており、内蔵型の給紙部301と3つのカセット 給紙部302, 303, 304を備えている。給紙装置 300は、また、給紙部302, 303, 304から供 給された用紙をそれぞれ上方に搬送する通路305,3 06,307と、これら通路305,306,307の 合流部308から上方に伸びて前記複写機200の通路 225に連絡する通路309と、前記合流部308から 側方に伸びて用紙反転装置500に連絡する通路310 とが設けてあり、前記合流部308に切換爪311が設 けてある。

【0013】d. 自動原稿給送装置 (ADF) 400 (図2、図3参照)

50 自動原稿給送装置400は、複写機200の上部にヒン

.3

ジ部420、421を介して開閉可能に支持され、閉状 盤で突起422が係合部423に係合してロックされ、 このロック状態を自動原稿給送装置400と複写機20 0に設けたセンサ424、425で検出するようにして ある。自動原稿給送装置400は、またローラ401、 ~, 405に巻回されて正逆回転可能なペルト406 と、原稿を表裏反転する原稿反転部407と、原稿排出 トレイ408、原稿給紙トレイ409を備えているとと もに、原稿搬送装置900から搬送されて来る原稿をベ ルト406の下面に案内する通路410と、原稿給紙ト レイ409に位置する原稿を原稿搬送装置900に搬送 する通路411と、通路410の側部に位置し、通路4 10を介して原稿搬送装置900から自動原稿給送装置 400に搬送されてくる用紙を検出する用紙検出センサ 412と、が設けてある。自動原稿給送装置400に は、さらに通路411と搬送ベルト406との間に位置 し、原稿給紙トレイ409から供給された用紙を通路4 11または原稿台ガラス209の上に振り分ける切換爪 413と、ローラ401の下に位置し、原稿台ガラス2 は排紙トレイ408に振り分ける切換爪415が設けて ある。

【0014】e. 用紙反転装置500 (図4参照) 用紙反転装置500は複写機200と給紙装置300の 右側に配置されており、前記複写機200の定着装置2 16に通じる通路501と中間トレイ217に通じる通 路502、および給紙装置300の水平通路310に通 じる通路503を有し、これら通路501、502は上 下に伸びる反転通路504に連絡され、最下段の通路5 03は前記反転通路504を横切り、反転通路504と 上部で連絡した垂直通路505に連絡している。反転通 路504、垂直通路505、最上段の通路501の合流 部506には、斜め上方に伸びて原稿搬送装置900に 通じる通路507と、ソータ600に通じる通路508 が連絡している。前記合流部506にはまた切換爪50 9が設けてあり、この切換爪509の角度を切り換える ことによって、前記最上段の通路501から搬送されて くる用紙や、原稿搬送装置900から通路507を介し て搬送されてくる用紙を、反転通路504または通路5 08に搬送できるようになっている。反転通路504と 中段の通路502の合流部510には切換爪511が設 けてあり、この切換爪511の角度を切り換えることに よって、上方から反転通路504に送られてくる用紙 を、反転通路504の下部または中間トレイ217に通 じる通路502に振り分けできるようになっている。

【0015】f. ソータ600 (図4参照)

ソータ600には用紙反転装置500の通路508に通 じる通路601が設けてあり、この通路601は通路6 02,603に分岐し、さらに通路602から最上段の ピン606に通じる通路605が分岐している。通路6 50 00の通路410, 411から通じる二つの通路93

02と通路603の分岐部には切換爪604、通路60 2と通路605の分岐部には切換爪607が設けてあ る。また、通路602の側部には用紙検出センサ608 が設けてある。なお、代表的な排出装置としてソータに ついて述べたが、他に大容量多段トレイ、フィニッシャ 一付トレイ、スタンパー付トレイ等が考えられる。

【0016】g. 用紙搬送装置700 (図5参照) 用紙搬送装置700には、ソータ600からレーザプリ ンタ800に用紙を搬送する通路701が設けてあり、 この通路701のソータ側にはローラ702、レーザブ 10 リンタ側にはローラ703、中間部にローラ704が設 けてある。

【0017】h. レーザプリンタ (LBP) 800 (図

レーザプリンタ800は、ワードプロセッサ等の印字装 置として使用される小型低速プリンタで、ドラム感光体 801の周囲に帯電チャージャ802、現像器803、 転写チャージャ804、クリーニング装置805、イレ ーサ806を備えている。レーザプリンタ800は、ま 09から搬送されてくる用紙を用紙反転装置407また 20 た、上部にレーザ光学系807、底部に給紙部820を 備え、転写チャージャ804の左側にタイミングローラ 808、右側に定着装置809、排出ローラ810、排 出トレイ811をそれぞれ備えている。プリンタ800 は、さらに、給紙部820の用紙をタイミングローラ8 08の位置まで搬送する通路812を有し、この通路8 12に用紙搬送装置700の通路701に通じる通路8 13と、原稿搬送装置900に通じる通路814が連絡 している。定着装置809と排出ローラ810との間に は排出トレイ811に通じる通路815と上方に伸びる 30 通路816が設けてあり、定着装置809を通過した用 紙は切換爪817によって通路815、816のいずれ かに振り分けられるようになっている。なお、レーザブ リンタ800のシステム速度、すなわち用紙搬送速度V 2は、前配複写機200のシステム速度(用紙搬送速 度) V1よりも遅く、印字処理能力は約5~6枚/分で ある。

> 【0018】i. 原稿搬送装置900 (図5参照) 原稿搬送装置900は、水平搬送ユニット910と垂直 搬送ユニット920とで構成されている。水平搬送ユニ ット910にはレーザブリンタ800の通路816に通 じる水平通路911が設けてある。垂直搬送ユニット9 20には用紙反転通路500の通路507に通じる垂直 通路921が設けてあり、垂直通路921の途中からレ ーザプリンタ800の通路814に通じる通路922が 分岐し、この分岐部に通路921を上方から搬送されて くる用紙を通路921の下部または通路922に振り分 ける切換爪923が設けてある。前配水平通路911と 垂直通路921は両ユニット910、920の連結部で 合流しており、この合流部930に自動原稿給送装置4

5

1, 932がある。合流部930にはまた切換爪933 が設けてあり、水平通路911を右側から搬送されてき た用紙を自動原稿給送装置400に通じる通路931ま たは垂直通路921に選択的に切り換えるようにしてあ る。

【0019】 j. 操作パネル1100, 1200 複写機200には図6に示す操作パネル1100が設け てある。この操作パネル1100には種々のキー等が設 けてあり、1101はプリントスタートポタン、110 2はテンキー、1103は濃度調節スイッチ、1104 は用紙選択スイッチ、1105は倍率選択スイッチ、1 106 ズームセットスイッチ、1107 はカラー選択ス イッチ、1108は後述する複合モード、単独モードを 選択するためのモード選択スイッチ、1109は搬送処 理モード選択スイッチ、1110は画質入力スイッチ、 1111は両面プリント選択スイッチ、である。

【0020】プリンタ800には図7に示す操作パネル 1200が設けてある。この操作パネル1200は種々 のキー等が設けてあり、1201は表示パネル、120 2 は複合モード、単独モードを選択するモード選択スイ ッチ、1203は複合モードが選択されていることを表 示する複合モード選択表示ランプ、1204は前記搬送 処理モード選択スイッチ1109と同様の機能を有する 搬送処理モード選択スイッチ、1205はプリンタの状 態例えばトラブル状態を絵文字で表示する絵文字表示部 である。

【0021】II. システム構成

複合機のシステム構成を図8に示す。ここで、ホストコ ンピュータ100はホストインターフェイス11を介し てC/Gコントローラ10に接続されている。C/Gコ 30 ントローラ10は、通信ライン12を介して自動原稿給 送装置400、インターフェイスコントローラ20、操 作パネル1100に接続され、前記インターフェイスコ ントローラ20はさらに通信ライン14を介して複写機 200、給紙装置300、用紙反転装置500、ソータ 600に接続されている。C/Gコントローラ10は、 またビデオインターフェイス13を介してレーザプリン 夕800、原稿搬送装置900に接続され、前記レーザ プリンタ800は通常の入出カインターフェイス15を 介して操作パネル1200に接続されている。

【0022】 111. プリントモード

以上の構成を備えた複合機では、以下のプリントモード が実行可能である。

A. 単独モード

(イ) 複写機による単独コピーモード

複写機200に付設されている給紙部211,212ま たは給紙装置300の給紙部301, 302, 303, 304より供給される用紙に対して、複写機200で原 稿台ガラス209の上にセットされた原稿をコピーする

像をコピーする片面コピーモード、両面に画像をコピー する両面コピーモード、片面に二つの画像をコピーする 合成コピーモードが含まれる。

【0023】(ロ)プリンタによる単独プリントモード ホストコンピュータ100からの指令に基づいてレーザ プリンタ800を単独で駆動し、プリンタ800の給紙 部820より供給される用紙に対してプリンタで文字ま たは図をプリントするモードである。なお、これら複写 機による単独モードとプリンタによる単独モードは同時 に実行することができる。

【0024】B. 複合モード

(ハ) ホストコンピュータ100からの指令に基づい てプリンタ800と、他の装置例えば複写機200、給 紙装置300を駆動して画像を作成するモードである。 すなわち、ホストコンピュータ100からの指令に基づ いて、給紙装置300から用紙を供給したり、レーザブ リンタ800で作成した原稿を複写機200で複写した りするモードである。

【0025】IV. 画像作成動作

それぞれのプリントモードの画像作成動作について説明 する。

(イ) 複写機による単独コピーモード

このコピーモードでは、複写機200の操作パネル11 00のスイッチを操作して、片面、両面、合成のコピー モード、給紙部、現像色などが選択されるとともに、コ ピー枚数が入力される。原稿は、自動原稿給送装置40 0を開いて原稿台ガラス209の所定の複写位置にセッ トする。また、複写が終了すると、原稿は自動原稿給送 装置400を開いて取り除かれる。

【0026】自動原稿給送装置400を用いて原稿を自 動給紙する場合、原稿給送トレイ409に原稿をセット してプリントスタートボタン1101を押せば自動的に 自動原稿給送モードに移り、原稿は原稿給送ローラ41 4、搬送ペルト406等の駆動に基づいて原稿台ガラス 209の複写位置に自動的に搬送される。複写が終了す ると、原稿は搬送ペルト406の駆動に従って複写位置 から排出され、切換爪415によって排出トレイ408 に導かれる。原稿給送トレイ409に複数枚の原稿がセ ットされていれば、原稿は次々に原稿台ガラス209の 複写位置に搬送される。

【0027】自動原稿給送装置400による自動原稿給 紙モードにおいて、一枚の原稿の両面をコピーする両面 コピーモードが選択されている場合、片面のコピーが終 了した原稿は切換爪415によって反転装置407に案 内され、表塞反転して再び原稿台ガラス209の複写位 置に搬送される。

[0028] 一方、複写機200では、プリントスター トポタン1101が押されると感光体201が所定のシ ステム速度V1で図中反時計回り方向に回転し、帯電チ モードである。このコピーモードには、用紙の片面に画 50 ャージャ202によって感光体201の外周面が一様に

帯電される。また、光学系210がスキャンしながら原稿を照明し、その反射光が感光体201の帯電領域に露光されて静電潜像が形成される。この静電潜像はカラー現像器203または黒現像器204によってトナー像として可視像化されたのち、転写チャージャ205との対向部で用紙に転写される。用紙は、給紙装置300の給紙部301,~,304または複写機200の給紙部211,212より選択的に排出され、タイミングローラ213によって感光体201のシステム速度V1と同一の用紙搬送速度V1で前記トナー像と同期を取りつつ転10写チャージャ対向部に搬送される。なお、本コピーモードでは、給紙装置300の切換爪311は、給紙部301,~,304より供給された用紙が複写機200の通路225に案内される位置に設定されている。

【0029】トナー像が転写された用紙は分離チャージャ206で感光体201から分離された後、前配用紙搬送速度V1で搬送ベルト214により定着装置216に搬送される。定着装置216では前配トナー像が用紙に定着され、トナー像の定着された用紙は通路224を介して用紙反転装置500に排出される。一方、トナー像20を失った感光体201はクリーニング装置207で残留トナーが除去された後、イレーサ208の照明によって残留電荷が消去される。

【0030】複写機200より排出された用紙は、選択されているコピーモードに応じて異なる搬送経路を移動する。すなわち、片面コピーモードが選択されている場合、用紙反転装置500に搬送された用紙は、切換爪509によってソータ600に通じる通路508に案内されたのち、さらにソータ600で切換爪604,607によってピン606または609に排出される。

【0031】両面コピーモードが選択されている場合、用紙反転装置500に搬送された用紙は、切換爪509によって反転通路504を下方に案内されたのち、再びこの反転通路504を上方に搬送され、切換爪511によって中段の通路502を介して複写機200の中間トレイ217に搬入される。中間トレイ217に収容された用紙は通路226に搬送されたのち、タイミングローラ213によって転写チャージャ205との対向部に搬送され、ここで裏面に再びトナー像が転写される。裏面にトナー像が形成された用紙は用紙反転装置500に搬40送され、今度は切換爪506によって通路508を介してソータ600に案内され、さらに切換爪604,607に案内されてピン606または609に排出される。

【0032】合成コピーモードが選択されている場合、表面側のコピーが終了して用紙反転装置500に搬送された用紙は、二つの切換爪509,511によって表裏反転することなく複写機200の中間トレイ217に搬送され、その後再び表面に別の画像が重ねて形成されたのちソータ600に排出される。

【0033】(ロ)プリンタによる単独プリントモード

このプリントモードでは、ホストコンピュータ100か ら画像データがコントローラ10に出力される。コント ローラ10では前配画像データをピットマップに描画 し、この画像情報をレーザプリンタ800に出力する。 レーザプリンタ800では、前記画像情報に応じてレー ザ光学系807が駆動し、帯電チャージャ802で帯電 されながら回転している感光体801の外周面に静電潜 像が形成され、この静電潜像が現像器803でトナー像 として可視像化される。用紙はレーザプリンタ800の 給紙部820より通路812を通り供給され、タイミン グローラ808で前記トナー像と同期をとって転写チャ ージャ804の対向部に搬送され、転写チャージャ80 4の放電に基づいて前記トナー像が転写される。トナー 像が転写された用紙は定着装置809を通過したのち、 排出ローラ810でトレイ811に排出される。一方、 トナー像を失った感光体801はクリーニング装置80 5、イレーサ806で清掃される。

【0034】レーザブリンタ800のブリント用紙をソータ600に排出する場合、定着装置809を通過した用紙は、切換爪817で通路816に案内されたのち、原稿搬送装置900に搬送される。次に、用紙は原稿搬送装置900の水平ユニット910の通路911を水平に搬送されたのち、切換爪933で垂直ユニット920に案内され、通路921を下方に搬送されて用紙反転装置500に送り込まれる。続いて、用紙は用紙反転装置500からソータ600に搬送され、ビン606または609に適宜ソーティングされる。

【0035】 (ハ) 複合モード

複合モードは、レーザプリンタ800に対する用紙の供30 給を給紙装置300から受ける給紙上の複合モード(その1)と、レーザプリンタで作成した原稿を複写機200でコピーする原稿上の複合モード(その2)とに大別される。なお、これら2つの複合モードは同時に実行することができる。

【0036】① 給紙上の複合モード (その1)

給紙上の複合モードは、レーザプリンタ800には給紙 部が1つしか無いことから、すなわち1種類の用紙しか 収容されていないことから、それ以外のサイズの用紙が ホストコンピュータ100で指定された場合に、この指 定されたサイズの用紙を給紙装置300から供給するモードである。

【0037】具体的には、ホストコンピュータ100によって指定されたサイズの用紙がプリンタ給紙部820には無いが給紙装置300に収容されている場合、給紙装置300ではホストコンピュータ100からの指令に基づいて該当するサイズの用紙を収容した給紙部301,~,304のいずれかより用紙が排出される。給紙部から排出された用紙は、切換爪308で通路310に案内されて用紙反転装置500に送られる。用紙反転装50置500に搬入された用紙は、通路503から垂直通路

505に案内され、さらに切換爪509でソータ600 の通路601に案内される。また、用紙は切換爪60 4, 607で用紙搬送装置700を介してレーザプリン 夕800に案内される。

【0038】ここで、用紙は用紙搬送装置700まで は、給紙装置300、用紙反転装置500、ソータ60 0の用紙搬送速度V1 (高速状態)で搬送される。そし て、用紙搬送装置700では、原稿検出センサ608で 原稿の後端が検出されると、ローラ704等の回転速度 を前記用紙搬送速度V1よりも低速状態(用紙搬送速度 10 V2)に切り換え、この低速状態でレーザプリンタ80 0に用紙が供給される。

【0039】② 原稿上の複合モード (その2)

(a) 片面コピーモードの場合

片面コピーモードにおける複合モードでは、ホストコン ピュータ100からの画像情報に基づいてレーザプリン タ800によって原稿画像が作成される。このとき、原 稿を作成するための用紙はレーザプリンタ800の給紙 部820または給紙装置300の給紙部301,~,3 り供給する場合、前記給紙上の複合モードと同様に、用 紙は用紙搬送装置700に搬入されるまでは高速状態 (用紙搬送速度V1)で搬送され、その後レーザプリン タ800のシステム速度(用紙搬送速度V2)に調整さ れてレーザプリンタ800に供給される。

【0040】レーザプリンタ800では前記用紙に画像 を形成し、原稿搬送装置900に排出する。原稿搬送装 置900では、通路911に沿って原稿を搬送する。こ のときの原稿搬送速度は、レーザブリンタ800の用紙 排出速度と一致している。原稿搬送装置900では、原 30 して中間トレイ217に搬送される。 稿検出センサ912, 913で原稿を検出し、切換爪9 33で原稿用紙を通路931から自動原稿給送装置40 0の通路410に導く。なお、レーザプリンタ800で 複数の原稿が順次作成される場合、原稿搬送装置900 に排出された原稿は通路911で一旦待機し、複写機2 00,自動原稿給送装置400の動作とタイミングをと って自動原稿給送装置400に送り込まれる。

【0041】自動原稿給送装置400の通路410に供 給された原稿は搬送ベルト406の回転に基づいて原稿 台ガラス209の複写位置に搬送される。複写位置にセ 40 ットされた原稿に対して、複写機200では感光体20 1、光学系210、現像器203, 204等が駆動し、 給紙部211,212または給紙装置300の給紙部3 01, ~, 304より供給される用紙に対して所定枚数 の複写が行われる。原稿画像が複写された用紙は、定着 装置216を通過したのち通路224,501を介して ソータ600に搬送され、ピン606,609等に適宜 ソーティングされる。自動原稿給送装置400では、光 学系210による原稿館光が終了すると、搬送ベルト4

る.

【0042】原稿をソータ600にソーティングする場 合、原稿露光が終了すると搬送ペルト406が逆転し、 原稿は原稿給送トレイ409にいったん排出される。原 稿給送トレイ409に集められた原稿は、レーザプリン 夕800で作成された原稿の複写がすべて終了すると、 給紙ローラ414の回転に基づいて給紙され、切換爪4 13で通路411に案内される。通路411を通過した 原稿は、原稿搬送装置900の通路932に搬入され、 切換爪933で垂直通路921に導かれる。垂直通路9 21を下方に移動する原稿は、さらに用紙反転装置50 0の通路507に案内され、切換爪509で通路508 を介してソータ600の通路601に導かれる。ソータ 600では、原稿をそれぞれ対応する画像の複写用紙が 収容されているピンにソーティングする。すなわち、レ ーザプリンタ800で作成された原稿も一枚のコピーと して扱われる。なお、レーザプリンタ800で作成する 原稿が一枚の場合、前述のように一旦原稿を原稿給送ト レイ409に排出し、その後ソータ600に搬送するよ 04より供給される。原稿用の用紙を給紙装置300よ 20 うにしてもよいし、原稿給送トレイ409に排出するこ となくソータ600に搬送するようにしてもよい。

10

【0043】(b)両面コピーの場合

両面コピーモードが選択されている場合、まずレーザブ リンタ800で表面用原稿が作成され、これが原稿台ガ ラス209の複写位置にセットされる。複写機200で は、前記表面用原稿の画像を用紙の一方の面(表面)に 複写する。表面に画像が複写された用紙は、用紙反転装 置500の反転通路504に案内され、ここでスイッチ パックして表裏反転したのち、通路502,227を介

【0044】次に、レーザプリンタ800で裏面用原稿 が作成され、これが原稿台ガラス209の複写位置にセ ットされる。複写機200では、中間トレイ217に収 容されている用紙を給紙し、その裏面に前記裏面用原稿 の画像を複写する。このようにして表面と裏面に画像が 作成された用紙は、用紙反転装置500を介してソータ 600に搬送されて所定のピンに排出される。なお、原 稿台ガラス209にセットされた原稿は、それぞれ複写 が終了するとトレイ408に排出される。

【0045】レーザプリンタ800で一枚の用紙の表塞 両面に画像を作成し、これを複写機で両面複写する場 合、レーザプリンタ800で表面に画像が作成されて原 稿搬送装置900に排出された原稿用紙は、切換爪93 3で水平ユニット910の水平通路911から垂直ユニ ット920の垂直通路921に案内される。また、原稿 用紙は、通路921から用紙反転装置500の通路50 7および反転通路504に案内され、ここでスイッチパ ックして切換爪509で通路508を介してソータ60 0 に導かれる。さらに、原稿用紙は、通路601,60 06が回転し、原稿は原稿排出トレイ408に排出され 50 2を介して用紙搬送装置700に案内され、通路701

を介して再びレーザプリンタ800に搬送され、ここで 裏面に画像が作成される。以上のようにして表裏両面に 画像が作成された原稿は、原稿搬送装置900を介して 自動原稿給送装置400に搬送される。自動原稿給送装 置400では、まず裏面側の画像を下に向けて複写位置 に原稿をセットし、その画像露光が終了すると原稿を反 転装置407に搬送して表裏反転し、今度は表面側の画 像を下に向けて複写位置に原稿をセットする。表裏両面 の画像露光が終了した原稿は、原稿給送トレイ409に 0で反転させ、ページを揃えた後ソータ600にソーテ ィングされる。一方、複写機200では、通常の両面複 写モードに従って用紙を表裏反転し、用紙の両面に原稿 画像に対応した画像を複写し、反転装置500で反転さ せ、ページを揃えた後ソータ600に排出する。

【0046】(c)合成コピーの場合

レーザプリンタ800で作成された2枚の原稿を、複写 機で1枚の用紙の片面に重ねて複写する場合、複写機2 00では表面側に画像が複写された原稿を表裏反転する ことなく中間トレイ217に一旦収容し、この用紙を再 20 び給紙して再度表面に画像を重ねて複写する。すなわ ち、複写機200から用紙反転装置500に搬送された 用紙は、通路501からすぐに通路502に案内され、 反転通路504で表裏反転されることはない。その他の 動作は両面複写モードの場合と同様である。また、他の 合成コピーとしては、複写機200の原稿台ガラス20 9に載置される原稿と、プリンタ800で出力されたも のとを原稿として合成コピーを得ることが考えられる。

【0047】なお、以上説明した両面コピー、合成コピ 一の場合、複写機200では、1回目の複写に使用する 現像器と2回目の複写に使用する現像器を切り換え、表 面と裏面の現像色を変えたり、2色の合成コピーを作成 することもできる。

【0048】V. システム制御

以下、図8に示すシステム構成装置の具体的な制御内容 を説明する。

(i-1) C/Gコントローラ10 (図9参照)

C/Gコントローラ10では、電源が投入されると初期 設定が行われ(B101)、小型レーザプリンタ(LB P) 800からの状態データが入力され(B102)、 続いて自動原稿給送装置 (ADF) 400、原稿搬送装 置900、インターフェイスコントローラ(IFC)2 0、操作パネル1100の制御プロセッサからのデータ が入力される(B103)。これにより、コントローラ 10は、レーザプリンタ800、複写機200の状態 や、これらレーザプリンタ800、複写機200がコン トローラ10に接続されているか否か、を知ることがで きる。

【0049】次に、ホストコンピュータ100よりデー タの入力を行ない(B104)、ホストコンピュータ1 *50* モードに設定されているか否かを判定し(B206)、

0.0からのデータ入力が有るか否かを判定し(B10 5)、データ入力が有ればデータ解析を行い (B10) 6)、データが制御に関する制御データ、複写モード等 に関するデータであれば当該データを処理し(B10 7)、データがレーザプリンタ800の出力用文字デー 夕であればレーザプリンタ800の描画処理を実行し (B108)、さらに複合機全体の制御内容を決定する (B109).

12

【0050】続いて、レーザプリンタ800に対するプ 一旦排出され、すべての原稿露光終了後に反転装置50 10 リントスタート信号の有無をチェックする (B11 0)。そして、スタート信号が入力されると、レーザブ リンタ800によるプリント処理を実行し(B11 1)、複合モードが選択されているか否かを判定し(B 112)、複合モードが選択されていれば、それに対応 したコピー処理が実行されたのち(B113)、レーザ プリンタ800、自動原稿給送装置400、原稿搬送装 置900、インターフェイスコントローラ20へのデー 夕出力が実行される(B114, B115)。一方、プ リントスタート信号が入力されていない場合、またはプ リントスタート信号が入力されても単独モードが選択さ れているときは、対応するデータがレーザプリンタ80 0等に出力される(B114, B115)。

> 【0051】以上の処理が終了すると、再びレーザプリ ンタ800からの入力を受け付ける(B102)。な お、レーザプリンタ800に対して給紙装置300から 用紙を供給すべく用紙搬送要求信号が有れば、コントロ ーラ10では当該信号を受け付けて内部調整後インター フェイスコントローラ20への出力の際に、このインタ ーフェイスコントローラ20に用紙搬送要求の信号を出 30 力する(B115)。

【0052】 (i-2) 全体モード処理 (図10参照) コントローラ10の全体モード処理(B109)では、 ホストコンピュータ100よりモード指示が有るか否か を判定し(B201)、ホストコンピュータ100より モード指示が無ければ、次に複写機200の操作パネル 1100のモード選択スイッチ1108が押されたか否 かを判定し(B202)、操作パネル1100のモード 選択スイッチ1108のオン信号が入力されなければ、 続いてレーザブリンタ800のモード選択スイッチ12 0 2 が押されたか否かを判定する (B 2 0 3)。 すなわ ち、複合モード、単独モードのいずれが選択されている かは、まずホストコンピュータ100からの信号を第1 優先、次に複写機操作パネル1100の選択スイッチ1 108からの信号を第2優先、続いてレーザブリンタ操 作パネル1200の選択スイッチ1202からの信号を 第3優先、として判定する。

【0053】そして、ホストコンピュータ100からモ ード指示がなく、複写機操作パネル1100のモード選 択スイッチ1108が押された場合、現在複合機が複合 複合モードに設定されていれば単独モードに切り換え (B207)、単独モードに設定されていればそのまま 単独モードを維持する。さらに、ホストコンピュータ100からのモード指示がなく、かつモード選択スイッチ1108が押されることなく、レーザブリンタ操作パネル1200のモード選択スイッチ1202だけが押された場合、現在複合機が複合モードに設定されているか否か判定し(B204)、複合モードに設定されていれば単独モードに切り換え(B207)、単独モードに設定されていれば複合モードに切り換える(B205)。

【0054】ホストコンピュータ100からモード指示があれば、指示されたモードが混合モードか否か判定し(B208)、混合モードが指示されていればそのモードに設定する(B212)。この混合モードは後述する。次に、混合モードが指示されていなければ、指示されたモードは複合モードが否かを判定し(B209)、複合モードが指示されていればそのモードに設定し(B210)、複合モードでなければ単独モードに設定する(B211)。そして、以上の処理が終了すると、排紙モード処理を実行する(B213)。この排紙モード処理の詳細は後に説明する。以上の処理によってモードが決定され、そのモードに応じた信号がレーザブリンタ800、自動原稿給送装置400、インターフェイスコントローラ20、操作パネル1100、1200の制御プロセッサに出力される。

【0055】前配混合モードは、ホストコンピュータ1 00の指示に基づいて、複写機200から出力されるコ ピー用紙、レーザプリンタ800から出力されるプリン ト用紙をソータ600で順序よく調整して一つの出力に 合成するモードである。例えば、図28に示すように、 宛名の異なる10枚の原稿からなる冊子をn部作成する 場合、各冊子A(i)の1頁目はそれぞれの宛名を印字 した出力を単独プリントモードで作成し、2~5頁目は 複合モードで作成し、6,7頁目は自動原稿給送装置4 00の原稿トレイ409に載置された原稿を複写機20 0でコピーする単独コピーモードで作成し、8,9頁目 は単独プリントモードで作成し、10頁目は自動原稿給 送装置400の原稿トレイ409に載置された原稿を複 写機200でコピーする単独コピーモードで作成し、以 上のようにして作成された10枚で1組の冊子A(i) をソータ600で順序よく仕分けるものである。

【0056】(i-3)混合モード(図11参照)前記混合モードの処理では、まずホストコンピュータ100から原稿の処理条件に関するデータが入力された否か判定し(B301)、データ入力が完了するとそのデータをメモリする(B302)。次に、現在実行中のページ処理が終了したか否か判定し(B304)、終了すれば混合モードが終了したか否か判定する(B305)。そして、混合モードが未終了ならば、自動原稿給送装置400の原稿をコピー処理する指示が出力されて50

いるか否か判定し(B307)、その指示があれば複写 機200を単独モードに設定し(B308)、自動原稿 給送装置400の原稿トレイ409から給紙された原稿 を複写機200で複写してコピー用紙をソータ600に 排出する。また、自動原稿給送装置400の原稿をコピ **一処理する指示が出力されていなければ、レーザブリン** 夕800の単独プリントによって画像を出力するのか否 か判定し(B309)、この単独プリントが指示されて いればレーザプリンタ800から出力されたプリント用 10 紙を直接ソータ600に出力し(B311)、単独プリ ントが指示されていなければ、レーザブリンタ800で 作成した原稿を複写機200でコピーする複合モードに 設定する(B310)。一方、混合モードの終了が検出 されると、ホストコンピュータ100から入力されたデ ータをクリアする(B306)。以上の処理によって、 前述したように、レーザプリンタ800の出力と複写機 400の出力がホストコンピュータ100からの指示に 基づいてソータ600で調整される。

14

【0057】(i-4) 排紙モード処理(図12参照)前記排紙モード処理(B213)は、複写機200とレーザプリンタ800の出力をソータ600に排出する処理に関するもので、まず混合モードが指示されているか否か判定し(B401)、混合モードが指示されていればそのままリターンし、混合モードが指示されていなければ、割込処理の実行が禁止されているか否か判定する(B402)。割込処理の可否は後述するソータ600の制御プロセッサで判定され、例えば本実施例で示す多ピンソータ400では割込処理は許可されるが、単ピンソータのように、単一の排出部しか備えていないものでは、複写機200の出力とプリンタ800の出力が混じり合うので割込処理は禁止される。

【0058】割込処理が禁止されている場合、複写機200の動作フラグがセットされているか否か判定し(B403)、動作フラグがセットされていれば複写機200の処理の許可すると共に、レーザブリンタ800の処理を禁止したのち(B408)、複写機200の動作が完了したか否かを判定し(B409)、未完了ならばリターンして処理を継続し、動作が完了した段階で複写機200の動作フラグをリセットする(B410)。

【0059】一方、複写機200の動作フラグが設定されていなければ、レーザプリンタ800で作成したプリント用紙をソータ600に出力する処理が実行中か否か判定し(B404)、この処理が実行中ならばレーザプリンタ800の処理を許可するとともに、複写機200の処理を禁止したのち(B412)、レーザプリンタ800の動作が完了したか否かを判定し(B413)、未完了ならばリターンして処理を継続し、動作が完了した段階でレーザプリンタ800の動作フラグをリセットする(B414)。

【0060】また、レーザプリンタ800で作成したプ

30

リント用紙をソータ600に出力する動作が実行中でなければ、複写機200の動作がスタートしたか否か判定し(B405)、動作がスタートすると複写機200の動作フラグをセットし(B407)、複写機200の処理を許可すると共にレーザプリンタ800の処理を禁止し(B408)、複写機200の動作がスタートしていなければ、レーザプリンタ800のプリント用紙をソータ600に排出する処理がスタートしたか否か判定し(B406)、スタートするとレーザプリンタ800がソータ600を使用した排出処理を実行するフラグをセ 10ットし(B411)、レーザプリンタ800の処理を許可し、複写機200の処理を禁止する(B412)。

【0061】割込処理が禁止されていない場合、図13 に示すように、ホストコンピュータ100によって複写 機優先モードが指定されているか、レーザブリンタ優先 モードが選択されているかを判定する(B501)。こ こで、複写機優先モードとは、レーザプリンタ800か らプリント用紙をソータ600に排出するモードが指定 されているときに複写機200のコピー用紙をソータ6 00に排出するモードが指定された場合、図29に示す 20 ように、レーザプリンタ800の出力中に複写機200 の出力をすべて割り込ませるモードをいう。また、レー ザプリンタ優先モードとは、複写機200のコピー用紙 をソータ600に排出するモードが指定されているとき にレーザプリンタ800のプリント用紙をソータ600 に排出するモードが指定された場合、図30に示すよう に、複写機200の排出処理の中にレーザプリンタ80 0の一頁分の処理を間欠的に割り込ませるモードをい

【0062】そして、複写機優先モードが指定されている場合、複写機200またはレーザプリンタ800が動作中か否か判定し(B502)、複写機200またはレーザプリンタ800が動作しているか否か判定する(B503)。ここで、レーザプリンタ800が動作中ならば、複写機200のスタート要求が有るか否か判定し(B504)、複写機200のスタート要求が有れば、レーザプリンタ800を停止して複写機200の処理をスタートし(B507)、レーザプリンタ800の出力と複写機の出力が混じらないように、ソータ600のピンを変更する(B507)。また、複写機200のスタート要求が無ければ、レーザプリンタ800の処理が完了したか否か判定し(B505)、完了するとレーザプリンタ800の動作フラグをリセットする(B506)。

【0063】一方、複写機200が動作中ならば、すなわちレーザプリンタ800の処理を中断して複写機200の処理を実行中ならば、複写機200の処理が完了したか否か判定し(B509)、完了すると複写機200の動作フラグをリセットし(B510)、その後レーザプリンタ800のプリント用紙をソータ600に排出す

る処理を再開する。

【0064】複写機優先モードに設定中、複写機200、レーザプリンタ800のいずれも動作していないと判定された場合、すなわち、レーザプリンタ800の動作を(B507)で停止させた状態、または複写機200の割込処理が完了した状態では、複写機200のスタート要求が有るか否か判定し(B511)、スタート要求が有れば複写機200の動作をスタートさせ(B514)、複写機200のスタート要求が無ければ、レーザプリンタ800およびソータ600のスタート要求が有るか否か判定し(B512)、そのスタート要求が有ればレーザプリンタ800を動作して処理を再開する(B513)。

【0065】レーザブリンタ優先モードが選択されている場合、図14に示すように、複写機200またはレーザブリンタ800が動作中か否か判定すると共に(B515)、複写機200、レーザブリンタ800のいずれが動作しているのか判定し(B516)、レーザブリンタ800の動作が完了したか否か判定し(B517)、完了するとレーザブリンタ800の動作フラグをリセットする(B518)。なお、ここで判定されるレーザブリンタ800の動作は、図29に示すように、一頁分の処理であって全頁の処理を意味するものではない。

【0066】一方、複写機200が動作中の場合、レーザプリンタ800のスタート要求があるか否か判定し(B519)、スタート要求が有ればレーザプリンタ800を存止し(B520)、複写機200とレーザプリンタ800の出力が混じらないように排出ピンを変更する(B521)。また、レーザプリンタ800のスタート要求が無ければ、複写機200の処理が完了したか否か判定し(B522)、完了すると複写機200の動作フラグをリセットし(B523)、未完了ならば複写機200の処理を継続する。

【0067】(ii-1) レーザプリンタ(図15参照) レーザプリンタ800の制御プロセッサでは、初期設定(C101)後、コントローラ10からのデータを入力する(C102)。ここで入力されるデータには、主としてプリントモードの設定等が含まれる。次に複合モードが選択されているか否かを判定し(C103)、複合モードが選択されていないときは、レーザプリンタ800において定替装置809と排紙ローラ810との間に設けた切換爪817を、定着装置809を通過した用紙が排紙トレイ811に向かうように設定する(C104)。一方、複合モードが選択されているときは、前記切換爪817を、定着装置809を通過した用紙が上方の原稿搬送装置900に向かうように設定する(C105)。

【0068】また、単独モードが選択されている場合、

前述のように用紙搬送方向を排紙トレイ811に設定した後、プリント指示をチェックする(C 1 0 7)。このチェックする信号は、(C 1 0 2)でコントローラ1 0から入力されるデータに含まれている。そして、プリント指示があればレーザプリンタ800によるプリント処理を実施したのち(C 1 0 8)、操作部処理(後に詳述する)が実行される(C 1 0 9)。

【0069】一方、複合モードが選択されている場合、前述のように用紙搬送方向を原稿搬送装置900側に設定した後、複写機200が駆動中か否かをチェックして 10 (C106)、複写機200が停止中ならばプリント指示の有無をチェックしてプリント処理を実行し、複写機200が駆動中ならばプリント処理を実行することなく操作部処理に移る(C109)。次に、コントローラ10にレーザプリンタ800の状態信号等を出力し(C110)、1ループカウンタが終了したかを判定し(C111)、終了すれば(C102)の処理を再度実行する。

【0070】(ii-2)操作部処理(図16参照)前記操作部処理(C109)では、他のキー処理を実行 20したのち(C201)、モード選択スイッチ1202が押されたか否かを判定し(C202)、押されていればその旨の信号をセットし(C203)、押されていなければリターンする。なお、モード選択スイッチ1202が押された旨の信号は上配(C110)でコントローラ10に出力され、コントローラ10で複合モードか単独モードか判定される。

【0071】 (iii) 自動原稿給送装置 (ADF) (図17参照)

自動原稿給送装置400の制御プロセッサでは、初期設 30 定 (D101)後、コントローラ10よりデータを入力する (D102)。ここで入力されるデータは、複合モード、単独モードのモードデータ等が含まれ、あるものはホストコンピュータ100からの指示により設定され、またあるものは操作パネルで設定されたものである。

【0072】次に、自動原稿給送装置400が複写機200に対して開かれているか否かを判定し(D103)、開いているときは、選択されたモードに拘わらず自動原稿給送装置400の処理を中断すべくカバー開信号を作成し(D113)、これをコントローラ10に出力する(D111)。一方、閉じているときは、カバー閉信号を作成したのち(D104)、複合モードが選択されているか否かを判定し(D105)、その判定により分岐する。

【0073】複合モードが選択されていない場合、つまり単独モードが選択されている場合、原稿トレイ409 (第2原稿口)に原稿がセットされているか否かを判定する(D114)。この判定は、用紙検出センサ(図示せず)からの信号に基づいて行われる。原稿が無ければ50

そのデータをコントローラ10に出力し(D111)、原稿が有ればコピースタート信号の有無をチェックし(D115)、コピースタート信号が入力されればコピー処理1を実行する(D116)。このコピー処理1では、指定のモードで原稿を搬送するとともに、両面コピーモードまたは合成コピーモード等のモードに応じて原稿を反転したり、次の原稿を搬送したりする。

18

【0074】複合モードが選択されている場合、センサ412の出力信号に基づいて自動原稿給送装置400の通路410に原稿が有るか否かを判定し(D106)、原稿が有れば用紙有りフラグをセットし(D108)、原稿が無ければ用紙無しフラグをセットする(D107)。続いて、コピースタート信号の有無をチェックし(D109)、コピースタート信号が有ればコピー処理2が実行される(D110)。このコピー処理2では、レーザプリンタ800の用紙搬送速度V2に合わせて原稿用紙を原稿台ガラス209に導く。

【0075】そして、前配用紙有りフラグ、用紙無しフラグ等のデータがコントローラ10に出力され(D111)、1ループカウンタの終了後に再び(D102)の処理を実行する。すなわち、複合モードが選択され、レーザプリンタ800から順次原稿が次々と出力されている場合、センサ412の信号に基づいて用紙有りフラグ、用紙無しフラグの信号が設定され、これが順次コントローラ10に出力される。また、自動原稿給送装置400に送られてきた原稿用紙が順次原稿台ガラス209に搬送されるとともに、レーザプリンタ800から出力された後続の原稿は原稿搬送装置900によって自動原稿給送装置400に送り込まれる。

7 【0076】 (iv) インターフェイスコントローラ(I FC) (図18参照)

インターフェイスコントローラ(IFC)20の制御プ ロセッサでは、初期設定(E101)後、コントローラ 10から必要なデータ、主として複写機200の動作モ ードを入力する(E102)。次に、複写機200、給 紙装置300、用紙反転装置500、ソータ600から の状態信号を入力する(E103)。すなわち、用紙が 無いとか、前面のドアが開いている等の信号が入力され る。続いて、コピーの要求が有るか否かを判定し(E1 04)、コピーの要求が有ればコピー処理(E10 5)、データ変換処理を実行し(E106)、コピー要 求が無ければコピー処理を実行することなくデータ変換 処理を実行する(E106)。次に、データ変換処理が 終了すると、コピー中の入力信号、複写機200、用紙 搬送装置300、ソータ600の各オプションからのタ イミング信号が、これらの各オプション、コントローラ 10に出力される(E107, E108)。すなわち、 インターフェイスコントローラ20は、複写機200、 用紙搬送装置500等のオプションの起動およびタイミ ングや、用紙搬送に関する情報を総括して順次コントロ

ーラ10に送り返す。

【0077】 (v-1) 複写機操作パネル (図19参

複写機操作パネル1100の制御プロセッサでは、初期 設定 (F101)後、コントローラ10から必要なデー タを入力し (F102)、このデータに対応する内容を 操作パネル1100の各表示部に表示する(F10 3)。ここで表示される内容は、例えば両面コピー、合 成コピー、片面コピーなどのコピーモードなどが含まれ る。次に、操作パネル1100のキー操作による入力を 10 受け付ける(F104)。例えば、両面コピーモードか ら合成コピーモードへのモード変更などの信号が対象と なる。そして、入力された内容をコントローラ10に出 力する(F105)。

【0078】 (v-2) キー入力処理(図20参照) 前記キー入力処理(F104)では、他のキー処理(F 201)を実行したのち、複合モードが選択されている か否かを判定し(F202)、複合モードが選択されて いなければリターンする。複合モードが選択されていれ ぱモード選択スイッチ1108が押されたか否かを判定 20 し(F203)、押されていればモード選択スイッチオ ン信号を作成する(F204)。このモード選択スイッ チオン信号は、(F105)でコントローラに出力され

【0079】ここで、複合モードが選択されているとき に限りモード選択スイッチ1108のオン信号を判定す るようにしているのは、基本的にレーザブリンタ800 への画像信号はホストコンピュータ100から出力さ れ、決して複写機200から画像信号が入力されること 事態に意味がないからである。したがって、複写機20 0の操作パネル1100のモード選択スイッチ1108 は、複合モードが選択されているとき、この複合モード を解除する場合のみ有効に機能するようになっている。

【0080】 (vi) 複写機 (図21参照) 複写機200の制御プロセッサは、インターフェイスコ ントローラ20からのモード指示に基づいて動作する。 まず、初期設定(G101)後、インターフェイスコン トローラ20からコピーモードを入力し(G102)、 そのコピーモードのコピー要求が有るか否かを判定し (G103)、コピー要求が有ればコピー処理を実行し (G104)、コピー要求が無ければコピー処理を実行 することなく、インターフェイスコントローラ20に状 盤信号を出力し(G105)、1ループカウンタの終了 を判定し(G106)、カウンタが終了していれば(G 102) の処理に戻る。

【0081】 (vii) 給紙装置 (図22参照) 給紙装置300の制御プロセッサは、インターフェイス コントローラ20からのモード指示に基づいて動作す る。まず、初期設定 (H101) 後、インターフェイス 50

コントローラ20からコピーモードを入力し(H10 2)、そのコピーモードのコピー要求が有るか否かを判 定し(H103)、コピー要求が有ればコピー処理を実 行し(H104)、インターフェイスコントローラ20 に状態信号を出力し(H 1 0 5)、一方コピー要求が無 ければインターフェイスコントローラ20への状態信号 の出力は実行せず、1ループカウンタの終了を判定して (H106)、カウンタが終了していれば (H102) の処理に戻る。

20

【0082】 (viii) 用紙反転装置 (図23参照) 用紙反転装置500の制御プロセッサでは、インターフ ェイスコントローラ20からのモード指示に基づいて動 作する。まず、初期設定(I101)後、インターフェ イスコントローラ20からコピーモードを入力し(11 02)、そのコピーモードのコピー要求が有るか否かを 判定し(1103)、コピー要求が有ればコピー処理を 実行し(I104)、コピー要求が無ければコピー処理 を実行することなく、インターフェイスコントローラ2 0に状態信号を出力する(1105)。そして、1ルー プカウンタの終了を判定し(I106)、カウンタが終 了していれば(I102)の処理に戻る。

【0083】 (ix-1) ソータ (図24参照) ソータ600の制御プロセッサは、インターフェイスコ ントローラ20からのモード指示に基づいて動作する。 まず、初期設定(J101)後、インターフェイスコン トローラ20からコピーモードを入力し(J102)、 そのコピーモードのコピー要求が有るか否かを判定し (J103)、コピー要求が有ればコピー処理を実行し (J104)、コピー要求が無ければコピー処理は実行 はないので、複写機200で複合モードを選択すること 30 せず、インターフェイスコントローラ20に状態信号を 出力する(J105)。そして、1ループカウンタの終 **了を判定し(J 1 0 6)、カウンタが終了していれば** (J102)の処理に戻る。

> 【0084】 (ix-2) 初期設定 (図25参照) 前記初期設定(J101)では、内部の各種メモリをク リアし(J201)、排出装置の形態を認識する(J2 02)。本実施例では、排出装置として多ピンソータ6 00を使用しているが、その他にも、多ピンのトレイ付 スタッカ、単ピンのスタッカ、フィニッシャなどが使用 40 される。

【0085】次に、排出装置が、複写機200の排出処 理中にレーザプリンタ800の排出処理を割り込ませる ことが可能か、またレーザプリンタ800の排出処理中 に複写機200の排出処理を割り込ませることが可能か 否か判定し(J203)、可能であれば割込可能信号を 作成し(J204)、不可能であれば割込不可信号を作 成する(J205)。なお、これらの信号は、(J10 5) の処理でインターフェイスコントローラ20に状態 信号として出力される。

【0086】具体的に、多ピンの排出オプションでは割

込可能であるが、単ピンの排出オプションでは割込処理 によって複写機200とレーザプリンタ800の排出用 紙が混じり合ってしまうので割込不可である。一方、ス タッカの場合、単一のスタッカであっても、排出用紙を 区分処理する機能を有するものでは割込可能である。

【0087】 (x-1) 用紙搬送装置 (図26参照) 用紙搬送装置900の制御プロセッサでは、初期設定処 理が行われたのち(K101)、コントローラ10より モード等のデータを入力する (K102)。また、各種 モードをチェックして、レーザプリンタ800で作成し 10 たプリント用紙を最終的にソータ600に排出するモー ドか否か判定し(K103)、ソータ600に排出する モードならばプリント処理を実行し(K104)、用紙 搬送装置900の状態をコントローラ10に出力する (K105)。一方、プリント用紙をソータ600に排 出せず排紙トレイ811に排出するモードならば、プリ ント処理は実行することなくコントローラ10でデータ を出力する(K105)。

【0088】 (x-2) プリント処理 (図27参照) "0"~ "3"のいずれに設定されているか否かを判別 する (K201, K209, K214)。プリント処理 モードが "0" の場合、センサ912のオンエッジを検 出し、プリンタ800から用紙搬送装置900に用紙が 排出され、その先端がセンサ912の対向部を通過した か否か判定する (K202)。そして、用紙の先端が検 出されると、用紙搬送装置900による用紙搬送速度V をレーザプリンタ800の用紙搬送速度V2に設定して 用紙搬送処理を開始する(K203)。

【0089】次に、プリント用紙を自動原稿給送装置4 00に排出するのか、それとも用紙反転装置500に搬 送するのか判定し(K204)、自動原稿給送装置40 0 側に排出するモードに設定されていれば、切換爪93 3を、分岐部930を通過する用紙が自動原稿給送装置 400に排出されるように設定し(K207)、プリン ト処理モードを"1"に設定する(K208)。一方、 用紙反転装置500に排出するモードに設定されていれ ば、切換爪933を、分岐部930を通過する用紙が用 紙反転装置500に排出されるように設定し(K20 5) 、プリント処理モードを "2" に設定する (K 2 0 40 6)。この場合、切換爪923は通路921を下方に搬 送される用紙が用紙反転装置500に搬送されるように 設定する。

【0090】プリント処理モードが"1"に設定され、 用紙を用紙搬送装置500に排出するモードに設定され ている場合、センサ912のオフエッジを検出し(K2 10)、プリンタ800から排出された用紙の後端がセ ンサ912の対向部を通過したか否か、すなわち用紙が プリンタ800の当該用紙に関する搬送処理を終了した か否か判定する。そして、センサ912のオフエッジが 50 検出されると、用紙搬送速度Vを複写機200の用紙搬 送速度V1に切り換え (K211)、プリント処理モー ドを"3"に切換(K212)、その用紙搬送装置90 0の用紙搬送ローラを停止させるためのタイマカウンタ CTを "X" に設定する (K213)。なお、センサ9 12からセンサ913までの距離は、使用する用紙の最 大長よりも当然長く設定されている。

22

【0091】プリント処理モードが"2"に設定されて いる場合、センサ912のオフエッジを検出し(K21 5)、用紙の後端がセンサ912の対向部を通過したこ とが確認されると、プリント処理モードを"3"に設定 し(K216)、タイマカウンタCTを"Y"に設定す る(K217)。

【0092】プリント処理モードが"3"に設定されて いる場合、前述のようにして設定されたタイマカウンタ CTが"0"か否か判定し(K218)、"0"でなけ ればカウンタ値を減算し(K222)、"0"になった ことが判定されると、この時点でブリント用紙は自動原 稿給送装置400または用紙反転装置500に排出され プリント処理(K104)では、プリント処理モードが 20 るので、用紙搬送装置900の搬送ローラを停止する (K219)。また、切換爪933をオフして初期位置 に設定したのち(K220)、ブリント処理モードを "0"に変更する(K221)。なお、用紙搬送速度 は、タイミングローラを利用して切り換えるようにして もよいし、片クラッチを利用して速度V2のまま用紙搬 送装置900に用紙を搬送し、ローラが用紙を噛んだと ころで、片クラッチ作用により速度をV1に切り換える ようにしてもよい。

> 【0093】 (xiii) 各オプションの認識モード等 複写機等の各オプションの制御プロセッサの処理におい て、(G102, H102, I102, J102) では コントローラから同一のデータが入力される。各オプシ ョンでは必要なデータだけを選択的に認識して動作モー ドを決定し、(G105, H105, I105, J10 5) でそれぞれ固有の状態信号をインターフェイスコン トローラ20に出力する。各オプションの認識モード、 状態信号を以下に示す。

【0094】(a)複写機200

《認識モード》

- ・コピーサイズ
 - ・使用する現像器
 - ・給紙部に収容されている用紙のサイズ
 - ・拡大、縮小の倍率

《状態信号》

- ・現像器の有無
- ・用紙の有無
- ・感光体回りのエラー
- ・ドアの開閉
- ・ジャム
- ・用紙排出

【0095】(b) 給紙装置300 《認識モード》

- ・給紙部に収容されている用紙のサイズ 《状態信号》
- 駆動系のエラー
- ・用紙の有無
- ・ジャム

【0096】 (c) 用紙反転装置500 《認識モード》

- ・コピーモード
- ・用紙サイズ 《状態信号》
- ・駆動系エラー
- ・ドアの開閉
- ・中間トレイからの用紙排出

【0097】(d)ソータ600

《認識モード》

- ・排出先のピン
- ・用紙サイズ

《状態信号》

- 駆動系のエラー
- ・ドアの開閉
- ・ジャム
- ・用紙排出

[0098]

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明に かかる複合機は、複写機と、プリンタと、排出装置と、 前記複写機の出力を前記排出装置に排出する第1排出モ ードと、前記プリンタの出力を前記排出装置に排出する 第2排出モードと、これら2つの排出モードが競合した 30 場合、後に指定された排出モードを先に指定された排出 モードに割り込ませる割込モードと、前記排出装置が割 込可能な装置か否か認識し、割込不可であれば前記割込 モードの実行を禁止する割込禁止モードと、を備えてい る.

【0099】したがって、排出装置の形態を自動的に認 識し、複写機の出力にプリンタの出力を、またプリンタ の出力に複写機の出力を適宜割込処理することができ、 複写機の生産性低下を招来することなく、プリンタの出 力を排出装置に排出し、その生産性を向上することがで 40 きる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 複合機の概略構成を示す断面図である。

24 【図2】 複写機、給紙装置、自動原稿給送装置の断面 図である。

【図3】 自動原稿給送装置を開放した状態を示す斜視 図である。

【図4】 用紙反転装置、ソータの断面図である。

[図5] レーザプリンタ、原稿搬送装置の断面図であ る。

【図6】 複写機の操作パネルの平面図である。

【図7】 レーザプリンタの操作パネルの平面図であ

10 る。

【図8】 複合機のシステム構成を示すシステム構成図 である。

【図9】 C/Gコントローラの制御フローチャートで ある。

【図10】 全体モード処理のフローチャートである。

【図11】 混合モードのフローチャートである。

【図12】 排紙モード処理のフローチャートである。

【図13】 排紙モード処理のフローチャートである。

【図14】 排紙モード処理のフローチャートである。

20 【図15】 レーザブリンタのフローチャートである。

【図16】 操作部処理のフローチャートである。

【図17】 自動原稿給送装置のフローチャートであ る。

【図18】 インターフェイスコントラーラのフローチ ャートである。

【図19】 操作パネルのフローチャートである。

【図20】 キー入力処理のフローチャートである。

【図21】 複写機のフローチャートである。

【図22】 給紙装置のフローチャートである。

【図23】 用紙反転装置のフローチャートである。

【図24】 ソータのフローチャートである。

【図25】 ソータ初期設定のフローチャートである。

(図26) 用紙搬送装置のフローチャートである。

【図27】 ブリント処理のフローチャートである。

【図28】 混合モードの概念図である。

【図29】 複写機優先モードの概念図である。


【図30】 プリンタ優先モードの概念図である。

【符号の説明】

100…ホストコンピュータ、200…複写機、300 …給紙装置、400…自動原稿給送装置、500…用紙 反転装置、600…ソータ、700…用紙搬送装置、8 00…レーザプリンタ、900…原稿搬送装置。


【図1】


【図16】



【図2】

【図3】







[图 7]


1201 1203 1205


(图 7)

1204 1202













(17)








[図27]




【図30】



(プリンクの出力)

【図28】



フロントページの続き

(72)発明者 杓子 浩二

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル ミノルタカメラ株式会社内

(72)発明者 岸 政方

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル ミノルタカメラ株式会社内

(72)発明者 須川 寛也

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル ミノルタカメラ株式会社内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.